


Ducha Articulada para teto

Instruções de uso

Aplicável para todos os modelos e tamanhos

1. Canopla
2. Cano c/ niple duplo de 1/2"
3. Porca para articulação
4. Articulação
5. Anel de vedação
6. Ducha



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Leia atentamente o manual de instruções contido nesta embalagem antes de instalar este produto e conserve-o para consultas posteriores.

A instalação e uso do produto de forma diferente das especificadas na embalagem não é aconselhável pois perderá sua validade.

Composição: Termoplástico, borracha e parafuso.
Validade: Prazo indeterminado.

Limpeza

Para a limpeza de todas as partes que compõem a Ducha Lumar, recomenda-se que seja utilizado um pano úmido, sem produtos abrasivos. Crianças, idosos, pessoas fisicamente e/ou mentalmente debilitadas que forem utilizar este produto devem ser supervisionadas.

Garantia

Para eventuais problemas por defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses a Lumar garante este produto, desde que, contados e comprovados pela data de emissão do comprovante fiscal de venda ao consumidor.

A Garantia não abrange

O uso inadequado ou incorreto do produto, sinais de violação, utilização para finalidades incompatíveis com a destinação do produto.

PASSO A PASSO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1. Limpe a saída da conexão hidráulica onde será rosqueado o cano c/ niple duplo de 1/2" (2) e os demais itens do conjunto. Antes de instalar, abra o registro e deixe correr a água para eliminar completamente os possíveis resíduos acumulados na tubulação. Verifique o diâmetro da conexão hidráulica, que deve ser de 1/2".
2. Aplique fita de vedar rosca no niple de entrada e saída, rosqueie o cano c/ niple duplo de 1/2" (2) de modo que o final da rosca, fique rente ao teto e, em seguida, posicione a canopla até a posição adequada.
3. Monte a articulação (4) encaixando a porca para articulação (3) conforme a sequência acima.
4. Rosqueie a articulação (4) até o final da rosca do niple de saída do cano de 1/2".
5. Acomode o anel de vedação (5) ao fundo da rosca de entrada da Ducha (6).
6. Aplique fita de vedar rosca na saída da rosca da porca para articulação (3) e rosqueie a Ducha (6).
7. Após concluída a instalação, abra o registro e direcione a Ducha (6) conforme sua necessidade de conforto no banho.